DC12V-
Devanado

Rectificador regulador de voltaje

Bobinado de carga

Bobinado adjunto

R

B

Br

Br

Protector 8A

USB

DC12V

PTC/5A/30V

EC1603

Bobina principal

BLOQUE GENERADOR

Bobina principal

B

B

B

B

B

Inverter

Br

W

Protector 34A

Receptáculo de CA AC250V/16A

Protector 16A

Receptáculo de CA AC250V/16A

Protector 16A

Receptáculo de CA AC250V/32A

Protector 32A

receptáculo en paralelo

Y/G

Br

B

Gr

R

G

Interruptor de recuperación de sobrecarga

Interruptor ECO

Display Cente

B

W

B

R

Motor paso a paso (pedal del acelerador)

L

P

Y

O

R

Sensor de temperatura

B

B

Motor paso a paso (Apagador)

Bu

O

R

P

Y

BLOQUE DE MOTOR

PTC/5A/30V

FS

G

BAT

Key

IG

E

Interruptor del motor

	IG	E	FS	G	BAT	Key
OFF	○	○	○	○		
ON					○	○

O

O

Y

R

Bu

B

W

W

B/W

válvula solenoide de combustible

interruptor de nivel de aceite

Alarma de aceite

Bujía

Bobina de encendido

relé de arranque

Batería

Motor de arranque

BLOQUE DEL PANEL DE CONTROL

B	Negro	R	Rojo
Y	Amarillo	W	Blanco
Bu	Azul	Br	Café
G	Verde	Gr	Gris
O	Naranja	P	Rosa
Pu	Purpura		